

Профилактика и уход за кухонной мойкой Ewigstein.

- 1.** Мойка предназначена для бытового использования в домашних условиях. Избегайте ситуаций, которые могут привести к механическим или химическим повреждениям.
- 2.** Мойку Ewigstein рекомендуется чистить средством для мытья посуды или с добавлением деликатных очистителей при возникновении необходимости.
- 3.** Не следует оставлять на поверхности мойки пищевые и химические красители (чай, кофе, красное вино, свекла, зеленка, йод), которые при длительном контакте могут привести к образованию трудновыводимых пятен.
- 4.** Во избежание появления сильных загрязнений рекомендуется своевременно очищать поверхность мойки. При образовании пятен следует удалять их с помощью специальных средств, не содержащих абразивов. После чистки необходимо тщательно промыть кухонную мойку Ewigstein водой.